

Material: Packningsats till centrumnav art.nr 101130



1. Lyft av slangrullen från väggen/skåpet.
2. Lossa muttern på rullens baksida och drag isär navet.
3. Byt ut o-ringarna och nylonbrickan.
4. Smörj in o-ringar med vattenbeständigt fett.
5. Återmontera navet och drag åt muttern.
6. Häng upp rullen på väggplattan alt. skjut in navhållaren i spåret på dörren.
7. Tillsäker att rullen ligger väl an mot bromshjulet. Justera genom att lossa skruven på navhållaren ock tryck in underdelen på rullen och drag åt skruven igen.

